

## Модуль расширения Segnetics MC 0401-01-0



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

## [Руководство модуль расширения MC.pdf](#)

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! Модули сопряжения типа MC работают с контроллерами SMH 2G и SMH 2Gi. К контроллеру возможно одновременно можно подключить только один модуль MC и до восьми модулей MR. На сегодняшний день компания Segnetics производит 4 разновидности модулей MC. Модуль сопряжения возможно соединять с контроллером либо при помощи шлейфового кабеля, или непосредственно "разъем в разъем". На корпусе модуля сопряжения есть специальные защелки, благодаря которым он может устанавливаться на DIN-рейку. Благодаря этому Вы можете гибко использовать несколько вариантов монтажа: модуль вместе с контроллером на дверце щита управления, модуль на DIN-рейке, а контроллер на дверце щита, модуль и контроллер вместе на DIN-рейке. Модуль сопряжения типа MC поддерживает измерения 24 битным АЦП (до 8 каналов). Используя технологии УНАМ, к измерительным входам возможно подключать различные датчики с исключительно программным конфигурированием. Следует учесть, что даже для датчиков температуры типа TCM50, точность измерений останется не хуже  $\pm 0,1$  градуса Цельсия.